Fehlersuchhinweise: Mudrunner™

MERKMAL	MÖGLICHES PROBLEM		LÖSUNG	
Schwierigkeit beim Füllen des MudRunners.	Die Fugenmasse ist zu dickflüssig.		Der Fugenmasse Wasser zufügen. Für das Zufügen von Wasser die Empfehlungen des Fugenmassenherstellers beachten.	
	Füllventil verstopft.		Füllventil in Wasser einweichen und die Verstopfung vorsichtig entfernen. Darauf achten, dass das Ventil oder die Füllnadel dabei nicht beschädigt wird.	
	Füllventil nicht sicher mit der Ladepumpe verbunden.		Sicherstellen, dass das Füllventil fest in den Fülladapter der Ladepumpe gedrückt wird. Den MudRunner fest gegen die Pumpe drücken, um dem während des Füllvorgangs entstehenden Druck entgegen zu wirken.	
	Der Doppellippenabstreifer am Kolben ist trocken.		Doppellippenabstreifer mit Ames-Bazooka-Öl schmieren.	
Langsamer oder unterbrochener Fluss der Fugenmasse.	Die Fugenmasse ist zu dickflüssig.		Der Fugenmasse Wasser zufügen. Für das Zufügen von Wasser die Empfehlungen des Fugenmassenherstellers beachten.	
	Der Doppellippenwischer am Kolben ist trocken.		Doppellippenwischer mit Ames-Bazooka-Öl schmieren.	
	Der Kugelauslass des MudRunners und der Eckenfinisher sind in der Innenecke nicht zentriert.		Sicherstellen dass der MudRunner rechtwinklig zur Verbindung steht. Dies hält das Werkzeug zentriert durch gleichmäßigen Druck auf beide Seiten der Verbindung.	
	Der Kugelauslass des MudRunners zeigt in die falsche Richtung.		Wenn an Innenecken zwischen zwei Wänden das Füllventil nach oben zeigt, dann ist der Kugelauslass in der richtigen Position. An Innenecken zwischen der Wand und der Decke sollte das Füllventil nach links zeigen, wenn an der linken Ecke begonnen und nach rechts verspachtelt wird. Umgekehrt sollte das Füllventil nach rechts zeigen, wenn an der rechten Ecke begonnen und nach links verspachtelt wird.	
	Das Bedienungsrohr ist nur teilweise verdreht.		Bedienungsrohr bis zum Anschlag nach links oder rechts drehen, um einen maximalen Fluss der Fugenmasse zu erhalten	

Fehlersuchhinweise: Mudrunner™

Das Bedienungsrohr lässt sich nur schwierig drehen.	Das Bedienungsrohr muss geschmiert werden.		Die beiden Schmierstellen mit Ames-Bazooka-Öl schmieren.	
	Der Stangenabstreifer oben am Werkzeug nahe dem Gummistopfen ist trocken.		Mit etwas Ames-Bazooka-Öl schmieren.	
Die Fugenmasse fließt zu schnell oder über den Eckenfinisher.	Die Fugenmasse ist zu dünnflüssig		Zusätzliche Fugenmasse hinzufügen bis die gewünschte Konsistenz für das Inneneckenfinishing erreicht ist. Die Empfehlungen des Fugenmassenherstellers hinsichtlich der hinzuzufügenden Wassermenge beachten.	
Beim Entfernen des Füllventils von der Ladepumpe tritt Fugenmasse am Füllventil aus	Füllerventil verstopft oder die Ventilfeder ist beschädigt.		Das Füllventil reinigen und dabei vorsichtig alle Ablagerungen beseitigen, die das Ventil geöffnet halten. Darauf achten, dass die Füllfeder nicht beschädigt wird. Wenn die Füllfeder beschädigt ist, diese durch eine neue ersetzen.	